

ENGINE STALL:

IGLA

Manual de programación



1 Sacar pila o Key Fob (Si es Iгла 231)

2 Colocar en contacto

3 Ingresar código
PIN

4 Apretar acelerador a
fondo y mantener

5 Apretar botón de service
19 veces con intervalos
de 1 segundo.

6 El indicador pestanea 19
veces

7 ¡LISTO!