

SUPER ANTI HIJACK:

IGLA

Manual de programación

* NOTA: Asegurese que esté activada la función Engine Stall

- 1 Sacar pila o Key Fob (Si es Iгла 231)
- 2 Colocar en contacto
- 3 Ingresar código PIN
- 4 Apretar acelerador a fondo y mantener
- 5 Apretar botón de service 30 veces con intervalos de 1 segundo.
- 6 El indicador pestanea 30 veces
- 7 ¡LISTO!