

# MODO APRENDIZAJE:

IGLA

- 1 Contacto
- 2 Colocar clave PIN
- 3 Apretar acelerador
- 4 Colocar clave PIN nuevamente  
(Los indicadores parpadean cada 1 segundo)

En este modo podemos:

- A- Cambiar clave PIN
  - Ponemos clave PIN. Indicador parpadea 3 veces.
  - Volvemos a poner misma clave. Parpadea 2 veces.
- B- Programar botón de service
  - Seleccionar un botón de PIN y apretarlo 21 veces.
  - El indicador parpadea 21 veces.
- C- Cargar nuevo Software
  - Conecte su computador con el Dongle puesto y abra el programa autoflahser
  - Seleccione el KW y ponga flash

\* El Iгла no perderá funciones ni código PIN.