

COMPASS:

Manual de programación

1

Solicitar al cliente que se registre en entel, claro, movistar o wom y active el numero de sim que estará en el compass. Esperar SMS en sim para confirmarlo en la web. (para esto el instalador deberá tener el SIM del cliente en su poder)
Cargar saldo en esa sim (Bolsa de datos y minutos) e instalar sim en Compass.

2

Con el Compass Conectado en el auto enviar un SMS con lo siguiente:
1234+569xxxx
(Este comando nombra el número del SIM en el compass como master phone)
Se recibirá un mensaje:
Master Phone is set to: +569xxxx
Enviar el siguiente mensaje:
1234 info

3

Se recibirá un mensaje verificando el estado del compass:
S/N: xxxx
IMEI xxxx
HW: xx
FW: 1.1.16
PWR: +xxxx
VIN: x
GSM: xxx
Si el firmware dice fw1116, no es necesario enviar el siguiente mensaje:
1234 fwupdate+ fw1116
Este comando actualiza el Firmware del compass

4

Se recibirá un mensaje: *''Confirmación de actualización''*
Enviar mensaje:
1234 set apn imovil.entelpcs.cl,entelpcs,entelpcs
(Este comando programa la compass con la APN de entel)
Se recibirá un mensaje:
SET APN OK
APN: imovil.entelpcs.cl
USER: entelpcs
PASS: entelpcs

5

El compass debe estar conectado a Iglá.
Prender contacto del auto y Entrar en modo cambio de clave (Poner pin code, apretar acelerador y volver a poner el pin code) Cuando la indicación quede parpadeando cada dos segundos Enviar siguiente mensaje de texto:
1234 set can immo+
(Este comando Enlaza el compass con el Iglá)

6

Se recibirá el siguiente mensaje: *Immobilizer binding successful*
Prender app e insertar el número de compass y código de la tarjeta
Esperar a SMS e introducirlo
¡LISTO!

* NOTA: Quieres ver en el GPS tu auto en movimiento?
En el paso 3 envía el siguiente comando: *1234 fwupdate+ fw1117*
Una vez que responda el mensaje envía el siguiente comando:
1234 set track mode 2