

CÓDIGO NUEVO:

IGLA

Cómo cambiar el código por uno nuevo. Sin Key Fob

1010001101011

1010110101000

- 1 Colocar contacto
- 2 Ingresar código viejo
- 3 Apretar acelerador a fondo y mantenerlo
- 4 Volver a ingresar el código viejo
- 5 Indicador pestanea con lapso de 2 segundos (Soltar acelerador)
- 6 Ingresar código nuevo (Mínimo 3 teclas, máximo 20)
- 7 Indicador pestanea 3 veces
- 8 Colocar código nuevo (Nuevamente)
- 9 Indicador pestanea 2 veces.
- 10 ¡LISTO!

* NOTA: Si en paso 9 el indicador pestanea 4 veces significa que no se ingresó el mismo código en paso 6 y 8